

Bruksanvisning

1. Produkt

Produkttyp: Metalldetektor

Beskrivning: Elektronisk enhet för att lokalisera metallföremål i marken.

2. Avsedd användning

Produkten används för att upptäcka metallföremål som mynt, smycken och andra metallobjekt i mark eller liknande miljöer.

Endast för privat bruk utomhus eller inomhus testmiljö.

3. Säkerhetsinformation

Risk för felaktig användning vid trafik eller offentliga platser.

Risk för hörselskador vid hög volym.

Elektroniska störningar kan påverka funktion.

Använd inte hörlurar i trafikmiljö.

Håll volymen på en säker nivå.

Använd endast rekommenderade batterier.

4. Montering

1. Montera sökspolen på nedersta röret.
2. Fäst handtaget och kontrollboxen.
3. Anslut kabeln korrekt utan att tvinga kontakten.
4. Justera längden så att enheten är bekväm att använda.

5. Användning

Starta enheten med POWER-knappen.

Justera känslighet (SENS) och volym.

Välj läge: ALL METAL, DISC eller PINPOINT.

Svep långsamt över marken i sidled.

6. Underhåll

Rengör med torr eller lätt fuktad trasa.

Förvara torrt.

Ta ur batterier vid längre förvaring.

7. Felsökning

Ingen signal: kontrollera batterier.

Felaktiga signaler: minska känslighet eller byt plats.

8. Avfallshantering

Produkten innehåller elektronik och ska återvinnas enligt lokala regler för elavfall.