

Bruksanvisning

1. Produkt

Produkttyp: Radiostyrd bil

Beskrivning: Elektrisk terrängbil med fjärrkontroll för körning på olika underlag.

2. Avsedd användning

Produkten är avsedd för lek och körning på plana eller lätt ojämna underlag både inomhus och utomhus.

Ej avsedd för trafik eller offentlig väg.

3. Säkerhetsinformation

Risk för kollisioner och skador vid felaktig användning.

Små delar kan utgöra kvävningsrisk för små barn.

Batterier kan orsaka skada vid felaktig hantering.

Använd under uppsikt av vuxen.

Kör inte nära trafik eller människor.

Använd endast rekommenderade batterier.

4. Montering

Montering krävs: Delvis

1. Sätt i batteri i bilen.

2. Sätt i batterier i fjärrkontrollen.

3. Ladda batteriet före första användning.

5. Användning

Starta bilen via strömbrytare.

Använd fjärrkontrollen för att styra framåt, bakåt och sväng.

Håll inom räckvidd (~40 meter).

6. Underhåll

Rengör med torr trasa.

Förvara torrt och svalt.

Ladda batteriet regelbundet.

7. Felsökning

Bilen startar inte: kontrollera batteri.

Dålig räckvidd: byt batterier i kontrollen.

8. Avfallshantering

Produkten innehåller elektronik och batterier och ska återvinnas enligt lokala regler för elavfall.