

Bruksanvisning

1. Säkerhetsinformation

Läs hela bruksanvisningen före användning.

Knivbladet är mycket vasst – risk för skärskador föreligger.

Använd produkten med försiktighet och håll fingrar borta från bladet.

Förvara produkten utom räckhåll för barn.

Använd inte produkten om den är skadad eller har sprickor.

Använd endast kniven för avsedda köksändamål.

2. Avsedd användning

Produkten är avsedd för skärning, hackning och beredning av livsmedel i kök.

Produkten är inte avsedd för andra ändamål såsom att skära hårda material eller användning som verktyg.

3. Användning

Använd kniven på stabilt underlag, exempelvis en skärbräda.

Skär alltid bort från kroppen.

Använd korrekt grepp för att minska risken för skador.

Undvik att använda kniven på hårda ytor som glas eller sten.

4. Underhåll och rengöring

Diska kniven för hand med varmt vatten och mild diskmedel.

Torka kniven direkt efter rengöring för att undvika korrosion.

Håll bladet vasst genom regelbunden slipning.

Använd inte diskmaskin då det kan skada både blad och handtag.

5. Förvaring

Förvara kniven på ett säkert sätt, exempelvis i knivblock, knivlist eller med bladskydd.

Förvara produkten utom räckhåll för barn.

6. Avfallshantering

Produkten ska kasseras enligt lokala regler för metallavfall.

Skydda bladet vid kassering för att undvika skador.

7. Ansvar

Produkten ska användas enligt denna bruksanvisning.

Tillverkare eller importör ansvarar inte för skador som uppstår vid felaktig användning.