

Bruksanvisning – LED taklampa (fyrkantig modell)

Avsedd användning

Denna LED-taklampa är avsedd för installation i bostäder eller kommersiella miljöer såsom vardagsrum, kök eller kontor för allmän belysning.

Säkerhetsinformation

- 1 Installationen ska utföras med strömmen avstängd
- 2 Rekommenderas att installation utförs av behörig elektriker
- 3 Använd endast med 220V AC
- 4 Undvik installation i fuktiga miljöer
- 5 Kontrollera att alla anslutningar är korrekt monterade

Innehåll i förpackningen

- 1 LED taklampa
- 2 Monteringsplatta
- 3 Fjärrkontroll
- 4 Skruvar och tillbehör

Installation

- 1 Stäng av strömmen via huvudbrytare
- 2 Montera monteringsplattan i taket
- 3 Anslut fas, nolla och jord korrekt
- 4 Fäst lampan i monteringsplattan
- 5 Justera höjd på upphängningen vid behov

Användning

- 1 Starta lampan via väggströmbrytare
- 2 Använd fjärrkontroll för att justera ljusstyrka
- 3 Justera färgtemperatur efter önskemål

Underhåll

- 1 Stäng av strömmen före rengöring
- 2 Rengör med torr eller lätt fuktad trasa
- 3 Undvik starka rengöringsmedel

Felsökning

- 1 Lampan startar inte: kontrollera ström och anslutningar
- 2 Fjärrkontroll fungerar inte: kontrollera batteri

Teknisk information

- 1 Effekt: 80W
- 2 Spänning: 220V AC
- 3 Material: Järn + PVC
- 4 Ljuskälla: Inbyggd LED
- 5 Dimbar: Ja, steglös dimning
- 6 Färgtemperatur: Justerbar
- 7 Storlek: ca 40 + 60 cm
- 8 Justerbar höjd: upp till ca 100 cm

Avfall och miljö

Produkten ska återvinnas som elektronikavfall enligt lokala regler.