

Bruksanvisning

1. Produkt

Produkttyp: Elektroniskt dörrlås / smart dörrhandtag

Modell: Smart Door Lock

Beskrivning: Elektroniskt dörrlås med fingeravtryck, kod, RFID, app och nyckel.

2. Avsedd användning

Avsett för låsning av innerdörrar i bostäder, kontor och liknande miljöer.

Endast för inomhusbruk.

3. Säkerhetsinformation

- Felaktig installation kan påverka säkerheten
- Får ej utsättas för vatten eller fukt
- Får ej demonteras eller modifieras
- Använd endast 4 × AA-batterier
- Risk för låsning vid urladdat batteri – använd USB-nödström
- Ha alltid reservnyckel tillgänglig

4. Montering

- Kontrollera dörrens mått (minst 40 mm tjocklek)
- Säkerställ 55 mm hål och minst 25 mm urtag
- Montera låskistan
- Installera handtag på båda sidor
- Fäst med skruvar och kontrollera funktion

5. Användning

- Öppna med fingeravtryck, kod, RFID, app eller nyckel
- Registrera användare via app eller direkt på enheten
- Skapa tillfälliga koder via app

6. Underhåll

Rengör med torr eller lätt fuktad trasa.

Byt batterier vid låg nivå.

7. Felsökning

- Låset reagerar inte – byt batterier

- Fingeravtryck fungerar ej – registrera om
- App fungerar ej – kontrollera Bluetooth

8. Avfallshantering

Produkten ska sorteras som elektronikavfall.

Batterier sorteras separat.