

Bruksanvisning

1. Säkerhetsinformation

Läs hela bruksanvisningen före användning.

Produkten innehåller stark magnet – risk för klämskador föreligger.

Håll fingrar och händer borta från magnetytor vid aktivering.

Använd skyddshandskar vid arbete.

Produkten får inte användas i närheten av känslig elektronik eller medicinsk utrustning (t.ex. pacemaker).

Kontrollera att produkten är hel före användning. Använd inte produkten vid skador.

2. Avsedd användning

Produkten är avsedd för fixering och positionering av metallföremål vid svetsning, lödning, montering och metallbearbetning.

Produkten är endast avsedd för användning på ferromagnetiska material (järn och stål).

Produkten är inte avsedd för lyft av last eller som permanent fästordning.

3. Användning

Placera magneten mot arbetsstycket i önskad vinkel.

Aktivera magneten med on/off-reglaget (om tillämpligt).

Kontrollera att arbetsstycket sitter stabilt innan arbete påbörjas.

Utför arbetet enligt gällande säkerhetsrutiner för svetsning eller montering.

Avaktivera magneten innan borttagning.

4. Underhåll och kontroll

Kontrollera regelbundet att magnetytor är rena från smuts och metallspån.

Rengör med torr trasa vid behov.

Kontrollera att brytaren fungerar korrekt.

Använd inte produkten vid nedsatt magnetisk funktion eller mekaniska skador.

5. Förvaring

Förvara produkten torrt och skyddat från fukt.

Förvara utom räckhåll för barn.

Förvara med magneten i avaktiverat läge (om tillämpligt).

6. Avfallshantering

Produkten ska kasseras enligt lokala regler för metallavfall.

Produkten innehåller inga elektriska komponenter och ska inte hanteras som elavfall.

7. Ansvar

Produkten ska användas enligt denna bruksanvisning.

Tillverkare eller importör ansvarar inte för skador som uppstår vid felaktig användning.