

Bruksanvisning

1. Säkerhetsinformation

Läs hela bruksanvisningen före användning.
Rikta inte laserpekaren mot ögon eller ansikte.
Produkten får inte användas på människor eller djur för medicinsk temperaturmätning.
Håll produkten borta från barn.
Utsätt inte produkten för slag eller extrema temperaturer.
Använd inte produkten om den är skadad.

2. Avsedd användning

Produkten är avsedd för beröringsfri temperaturmätning av ytor och objekt.
Produkten är inte avsedd för medicinskt bruk eller kroppstemperaturmätning.

3. Användning

Sätt i batterier enligt anvisning.
Rikta termometern mot objektet som ska mätas.
Tryck på avtryckaren för att mäta temperaturen.
Avståndet till objektet påverkar mätresultatet – håll korrekt avstånd.
Undvik mätning på reflekterande eller blanka ytor för bästa noggrannhet.

4. Underhåll och rengöring

Rengör linsen försiktigt med mjuk trasa.
Håll enheten fri från damm och smuts.
Använd inte starka kemikalier.

5. Förvaring

Förvara produkten torrt och skyddat från fukt.
Ta ur batterier vid längre tids förvaring.

6. Avfallshantering

Produkten innehåller elektroniska komponenter och batterier och ska lämnas till återvinningsstation för elavfall.

7. Ansvar

Produkten ska användas enligt denna bruksanvisning.
Tillverkare eller importör ansvarar inte för skador som uppstår vid felaktig användning.